

**EINBAUANLEITUNG PEKATRONIC „One Touch Easy“
Power Window Roll Up/Roll Down**

**Dacia Sandero Stepway ab Baujahr 2012
2.Generation**

Montieren Sie die schwarze Steuerbox des „One Touch Easy“ direkt hinter die Mittelkonsole, hinter der Blende für die Fensterheberschalter.

Achtung:

Benutzen Sie eine Prüflampe oder ein Multimeter, um die Arbeitsweise der Fensterheber auszumessen bevor Sie mit der Installation beginnen.

Verkabelung: Fahrerseite

Alle Abgriffe erfolgen direkt am 6pol. weissen Stecker am Schalter für den Fensterheber hinter der Mittelkonsole.

Es werden die Kabel grün **oder** beige/braun und beige **oder** weiss/braun am 6pol. weissen Stecker durchtrennt.

One Touch Easy:

ROT (+)

SCHWARZ

GRÜN (UP/ZU)

GRAU (UP/ZU)

BLAU (DOWN/AUF)

WEISS/BLAU (DOWN/AUF)

Fahrzeug: Fahrerseite ODER: Fahrzeug: Fahrerseite

gelb

schwarz

grün, Richtung Motor

grün, Richtung Schalter

beige, Richtung Motor

beige, Richtung Schalter

gelb/violett (2x vorhanden)

schwarz/violett

beige/braun, Richtung Motor

beige/braun, Richtung Schalter

weiss/braun, Richtung Motor

weiss/braun, Richtung Schalter

Beachten Sie unbedingt die Kabelführung: ein Kabelende in Richtung Fahrzeug bzw. Motor und ein Kabelende in Richtung Schalter!!

Bei Nichtbeachtung nehmen die Module Schaden. Keine Garantieleistung!

Verkabelung: Beifahrerseite

Alle Abgriffe erfolgen direkt am 6pol. weissen Stecker am Schalter für den Fensterheber hinter der Mittelkonsole.

Es werden die Kabel rosa **oder** weiss/violett und grün **oder** grau/violett am 6pol. weissen Stecker durchtrennt.

One Touch Easy:

ROT (+)

SCHWARZ

GRÜN (UP/ZU)

GRAU (UP/ZU)

BLAU (DOWN/AUF)

WEISS/BLAU (DOWN/AUF)grün, Richtung Schalter

Fahrzeug: Beifahrerseite ODER: Fahrzeug: Beifahrerseite

gelb

schwarz

rosa, Richtung Motor

rosa, Richtung Schalter

grün, Richtung Motor

grün, Richtung Schalter

gelb/violett (2x vorhanden)

schwarz/violett

weiss/violett, Richtung Motor

weiss/violett, Richtung Schalter

grau/violett, Richtung Motor

grau/violett, Richtung Schalter

Beachten Sie unbedingt die Kabelführung: ein Kabelende in Richtung Fahrzeug bzw. Motor und ein Kabelende in Richtung Schalter!!

Bei Nichtbeachtung nehmen die Module Schaden. Keine Garantieleistung!

WEISS: isolieren, wird nicht benötigt.

BRAUN: isolieren, wird nicht benötigt.



Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann schriftlich angefordert werden (siehe Anschrift).

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Copyright © PEKATRONIC und Lüdemann & Zankel Gruppe. (10/2017). Unrechtmäßige Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.